



SOITTOÄÄNEN
VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ / MYKISTYS
JUSTERINGSKNAPP FÖR
RINGSIGNALVOLYMEN

ULKO -OVEN AVAUSPAINIKE,
DÖRRÖPPNINGSKNAPP.

**HUOM!! LYHYT PAINALLUS RIITTÄÄ,
OBS!! KORT TRYCKNING RÄCKER.**

KUN PUHELIN HÄLYTTÄÄ, AVAUTUU
KUVAYHTEYS OVELLE AUTOMAATTISESTI.
VID ANROP FRÅN PORTEN AKTIVERAS
BILDSKÄRMEN AUTOMATISKT.

PUHEYHTEYS AVAUTUU KUN PUHELUURI NOSTETAAN
PAIKOILTAAN.
SAMTAL MED PORTEN UPPTAS MED
ATT LYFTA LUREN.

YHTEYS KATKEAA, KUN LUURI ASETETAAN
TAKAISIN PAIKOILLEEN.
SAMTALET AVSLUTAS MED ATT HÄNGA PÅ
LUREN.

KUVAN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ