

KUN PUHELIN HÄLYYTTÄÄ, AVAUTUU
PUHEYHTEYS OVELLE AUTOMAATTISESTI.
VID ANROP FRÅN PORTEN AKTIVERAS
SAMTALEN AUTOMATISKT.

PUHEYHTEYS AVAUTUU, KUN PUHELUURI NOSTETAAN
PAIKOILTAAN.
SAMTAL MED PORTEN UPPTAS MED
ATT LYFTA LUREN.

YHTEYS KATKEAA, KUN LUURI ASETETAAN
TAKAISIN PAIKOILLEEN.
SAMTALET AVSLUTAS MED ATT HÄNGA PÅ
LUREN.

PUNAINEN MERKKI NÄKYVISSÄ KUN OVIPUHELIN
ON MYKISTETTY.

SOITONVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ / MYKISTYS,
AVSTÄNGNINGSKNAPP FÖR RINGSIGNALEN (NATTFUNKTION).

ULKO -OVEN AVAUSPAINIKE,
DÖRRÖPPNINGSKNAPP.

HUOM!! LYHYT PAINALLUS RIITTÄÄ,
OBS!! KORT TRYCKNING RÄCKER.

