

Päälle / pois -valitsin. Valitsin on varren läpi liikkuva osa, joka painetaan pohjaan joko nuolen osoittamalta puolelta tai vastapuolelta. Valitsinta tulee käyttää vain oven ollessa kiinni. Kun aukipito on valittu päälle, niin ovi työnnetään pitoloveen ja vedetään sieltä pois manuaalisesti. Aukipito tulee olla päällä vain silloin kun aukipitoa tarvitaan, ei jatkuvasti.

